

Werkzeuge für WDVS

**Zentrierhilfe Ø 68 mm**

- für exakte Einbauöffnungen in bestehenden WDVS und Holzfaserdämmplatten
- genaues Führen des Hartmetall-Fräasers 180 (Art.-Nr. 1088-07)
- kombinierbar für Norm-Kombinationen 71 mm
- zum Befestigen und genauen Positionieren am WDVS und Holzfaserdämmplatten

Artikel-Nr.:	1090-68
EAN:	4013456536173
Durchmesser	68 mm
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	170